

Der Energieberater informiert:

Waschmaschine

Gering verschmutzte Wäsche wird auch ohne Vorwäsche sauber, der Hauptwaschgang genügt.

- Wählen Sie das richtige Programm aus. Spezielle Programme, wie z.B. für Feinwäsche, brauchen ca. dreimal soviel Strom wie das normale Waschprogramm und zudem noch mehr Wasser. Vorschlag: Spezialprogramme nur für Spezialfälle einsetzen.
- Nutzen Sie die Spartaste bzw. das Sparprogramm Ihrer Waschmaschine: 10 bis 20% Energieeinsparung sind dadurch möglich.
- Schleudern Sie die Wäsche, bevor sie diese in den Trockner stecken. Je höher die Schleuderzahl, desto geringer ist die Restfeuchte der Wäsche. Entsprechend verkürzen sich die Trockenzeiten. Wenn Sie Ihre Wäsche anstatt 800 U/min mit 1.000-1200 U/min schleudern, verbrauchen Sie ca. 30% weniger Energie.